

Eigenbaustand

Teilnahmebedingungen – Technische Vorschriften

Die sicherheitstechnischen Betriebsvorschriften sind unbedingt zu beachten. Siehe buchwien.at/technische-vorschriften.

Standgenehmigung

Jeder Eigenbaustand ist genehmigungspflichtig. Die Genehmigung ist jedes Jahr neu formlos zu beantragen. Für Eigenbautände ab einer Standhöhe von 2,50 m oder ab 30 m² Fläche sind einzureichen: Standpläne, Grundrisse, Schnitt und Seitenansichten, aus denen alle Maße (Außenmaße der Standfläche und Gesamthöhe inkl. Abhängungen) eindeutig ersichtlich sind. Für Eigenbautände bis zu einer Standhöhe von 2,50 m und unter 40 m² Fläche sind einzureichen: Ein Grundriss, aus dem die Außenmaße der Standfläche eindeutig ersichtlich sind. Bitte senden Sie uns bis spätestens 15.07.2024 folgende Unterlagen zur Genehmigung:

1. Standpläne, wenn nötig Detailskizzen (Grundrisse, Schnitt und Ansichten), aus denen Außen- und Höhenmaße eindeutig ersichtlich sind.

Sondergenehmigungsanträge für vorzeitigen Zutritt und verlängerten Abbau (gebührenpflichtig).

Standpläne für Internet-, Elektro- und Wasseranschlüsse senden Sie bitte direkt an den jeweiligen autorisierten Dienstleister. Die Auflistung aller autorisierten Dienstleister erhalten Sie im Downloadbereich der Seite buchwien.at.

Für die statische Sicherheit ist der Aussteller verantwortlich. Gegebenenfalls ist eine spezielle Planprüfung sowie Abnahme des gebauten Standes durch die Reed Messe Wien erforderlich. Dadurch bedingte zusätzliche Kosten werden dem Aussteller/Standbauer direkt in Rechnung gestellt.

Standmaße

Bei ausstellereigenen Ständen ist eine Maßtoleranz von 5 cm zu berücksichtigen, d. h. das in den Plänen des Veranstalters vorgegebene glatte Achsmaß ist bei Standplanung und -bau um 5 cm zu reduzieren. Bei Überschreitung einer Höhe von 2,50 m angrenzend zu Standnachbarn sind die Seiten- und Rückwände einheitlich weiß zu gestalten sowie der Standnachbar in Kenntnis zu setzen, um eine gegenseitige Abstimmung zu ermöglichen.

Standhöhenüberschreitungen ab 4 m sind kostenpflichtig (siehe Zuschläge lt. Preisliste). Wenn der Stand eine Höhe von 4 m überschreitet, kann vor Ort eine Prüfung und Abnahme seitens der Reed Messe Wien durch einen Statiker notwendig werden. Dadurch entstandene Kosten werden an den Aussteller/Standbauer direkt weiterberechnet. Diese Kosten sind unabhängig von der Gebühr für Überhöhe.

Verpflichtende Ausstattung

Neutrale Begrenzungswände zu den Standnachbarn, Teppich und eine ausreichende Standbeleuchtung sind obligatorisch.

Maximale Standhöhe

(inkl. Boden, Podeste, Dekor- und Werbeelemente) 6 Meter

Geschlossene Wände

Bei Ständen ist es im Interesse der gegenüber stehenden Aussteller sowie der Besucher nicht gestattet, eine größtenteils geschlossene Wand zu bilden. Mindestens 75 Prozent der auf einen Gang weisenden Wand sind deshalb offen zugänglich zu halten.

Standnummer

Mit einem Eigenbaustand sind Sie dazu verpflichtet, Ihre Standnummer selbst gut sichtbar am Stand anzubringen.

Längere Auf- und Abbauezeiten

Ab einer Standgröße von 20 m² können Sie vorzeitigen Zutritt (auch für die Anlieferung von Standmaterial) beantragen. Gegen eine Gebühr von 490 Euro für können Sie ab dem Montag der Messewoche vorzeitig auf das Gelände fahren. Die Öffnungszeit für den **vorzeitigen Zutritt** ist von 7.00 bis 21.00 Uhr. Bitte beantragen Sie dies rechtzeitig!

Für den **Abbau** ist die Messehalle am Sonntag bis 22.00 Uhr sowie am Montag von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Bis dahin muss alles geräumt sein, es sei denn, Sie beantragen (ebenfalls gegen Gebühr) eine Verlängerung bis Dienstag.

2. Zutrittskarten

Die Zutrittskarten für Aussteller müssen während der gesamten Messedauer, ab Mittwochmorgen bis Sonntag Messeschluss, bei Zutritt auf das Messegelände vorgewiesen werden. Bitte achten Sie darauf, dass auch von Ihnen beauftragte Dienstleister (z.B. externe Standbauunternehmen) gegebenenfalls Zutrittskarten benötigen. Diese erhalten Sie im Aussteller Onlineshop unter buchwien.at.

Abfallentsorgung

Während des Auf- und Abbaus sind Sie bzw. Ihr Standbauer für die Entsorgung des an Ihrem Stand anfallenden Mülls selbst verantwortlich. Wenn Sie größere Mengen Abfall direkt auf dem Gelände entsorgen möchten, bestellen Sie bitte die notwendigen Abfallcontainer kostenpflichtig bei der Reed Messe Wien GmbH:
Tel.: +43 (0) 1 727 20-2710
E-Mail: congress@messe.at
Abfallentsorgung während der Messelaufzeit ist in der täglichen Reinigung enthalten.

Die **Teppichfarbe** in den Hauptgängen ist standardmäßig dunkelgrau.

Buch Wien

Messe und
Festival